

Scheibe Ventildedersitz *Washer Valve Seat*

- Anlaufscheibe zwischen Ventildedern und Sitz +0,2 mm (dicker als OEM-Scheibe, minimal höhere Federvorspannung)
- Passend für SR500/T, TT500 und XT500; 1 Stück



Bestellnr. 11148 4,25 €

Ventil-Shim Ø 9,48 mm *Valve Shim*

- Lieferbar von 1,20 bis 2,50 mm in 0,025 mm-Schritten
- Außendurchmesser Ø9,48 mm, für zum Beispiel XTZ750, TDM850 passend
- Bestellnr. + Größe, Beispiel: 41199-2.425 = Shim 2,425 mm
- Preis pro Stück



**Über 50 Größen
ab Lager lieferbar**

Bestellnr. = 41199 + Größe (X.XXX) *2,25 €

WISECO Shims-Sortiment *Shim-Assortment*

- 47 Größen von 1,20 bis 3,50 mm in 0,05 mm-Schritten sortiert, pro Größe drei Shims, insgesamt 141 Stück, Ø 9,48 mm für zum Beispiel XTZ750, TDM850
- Ein Muss für den ambitionierten Schrauber



Bestellnr. 40068 *117,00 €

Ventilspiel-Einstell-Lehre *Valve Clearance Adjustment Gauge*

- Einstellung über Winkelmaß anstatt Fühlerlehre
- Ideal für Flachkugel-Ventilspiel-Einstellschrauben Art. 50163, s. Seite 137; inkl. Anleitung; passend für SR500 und XT500



Bestellnr. 50147 6,50 €

Profi-Fühlerlehre *Feeler Gauge*

- Je ein Blatt für 0,03; 0,05; 0,08; 0,10; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25 (alles in mm)



Bestellnr. 40114 *4,95 €

Fühlerlehren-Set 25-tlg. 0,04–1,00 mm *Feeler Gauge Set*

- Je ein Blatt für 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 (alles in mm)



Bestellnr. 40134 *6,95 €