


## Ölwanne, Ölsieb & Ölablass *Oil Sump & Supplies*

Bezeichnung	Modell	Bestellnr.	€
Ablass-Schraube	SR250, XT250	27346	*13,29
O-Ring		27355	*3,79
Ölsieb		27350	*15,01
Ablass-Schraube	TT350, XT350	28050	*19,61
O-Ring		28493	*1,60
Ölwannen-Deckel	SR400/500, TT/XT500	21029	*107,16
passende Dichtung		21030	3,50
Ölwannen-Metallsieb	SR400/500, TT/XT500	21028	*35,39
Ölablass-Schraube/Rahmen	SR400/500, TT/XT500	27029	*4,49
passende Dichtung		94025	0,25
Ölsieb/Rahmenrohr	SR400/500, TT/XT500	27763	*48,68
passende Dichtung		90063	0,60
Dichtung Ölwanne	XTZ750, TDM850	27414	*6,95



### Ölablass-Schraube *Sump Drain Plug*

Bezeichnung	Bemerkung	Bestellnr.	€
Ablass-Schraube	SR400, SR500, TT500, XT500, XT550, alle TT/XT600, XTZ660/750, TDM850	22374	*1,75
Ölablass-Schraube Rahmen (vorn)	SR500, XT500, XT600	27007	*1,54
Dichtring OEM	(für Art. 22374)	91005	*4,26



### Cu-Dichtring, alternativ passend für Ablass-Schraube:

10×16×1 mm	(Art. 29264, Art. 29265)	94035	*0,25
12×16×1,5 mm		90343	*0,25
14×20×1,5 mm	(Art. 22374)	94026	0,29



### SR500 & XT500 Ölwechsel-Hilfe *Oil Changing Aid*

- Erleichtert den Ölwechsel, das Altöl fließt in die Wanne, nicht auf den Boden. Montage anstelle der originalen Ölablass-Schrauben (Rahmen und Ölwanne)
- Leichter Selbstanbau in wenigen Minuten, Lieferung anbaufertig inklusive sämtlicher Dichtungsringe sowie einer Einbauanleitung komplett



**Bestellnr. 50260 36,50 €**