

Replika-Blinkerknopf *Replica Indicator Knob*

- Beschriftung weiß eingelassen, Lieferung inklusive Schraube. Zum Beispiel für SR500 ohne Änderung passend

Bestellnr. 50289

7,95 €



Replika-Lichtknopf für Lenkerschalter links *Replica Lighting Control Button LH*

Replica Lighting Control Button LH

- HI/LO-Umschaltung, inklusive Schraube
- Passend für SR500

Bestellnr. 50290

7,95 €



Replika-Lichtknopf für Lenkerschalter rechts *Replica Lighting Control Button RH*

Replica Lighting Control Button RH

- Beschriftung weiß eingelassen, Lieferung inklusive Schraube, passt perfekt zusammen mit Art. 50289

Bestellnr. 50291

5,95 €



Ersatz-Blinkerknopf *Replacement Indicator Knob*

- Form ähnlich Original. Wird einfach auf die Metallfahne des originalen Blinkerschalters geschraubt, zur Montage muss diese mit einem 2,5 mm Bohrer aufgeweitet werden
- Sauber gefräste Nylon-Ausführung, schwarz

Bestellnr. 50270

6,75 €



XT500 Replika-Blinkerknopf *Replica Indicator Control Button*

Replica Indicator Control Button

- Beschriftung L/R rot eingelassen, inklusive Betätigungsarm und Schraube
- Passend für zum Beispiel XT500

Bestellnr. 50292

6,95 €



Hupen- & Starterknopf *Replacement Horn- & Starter-Knob*

Replacement Horn- & Starter-Knob

- Für alle YAMAHA-Lenkerschalter mit rundem Hupen- oder Starterknopf passend
- 3-teiliges Set: Knopf, Spiralfeder und Kontaktstift

Bestellnr. 40250

*7,50 €

